

# DETERGENTE LÍQUIDO CLORADO, COM FORMAÇÃO DE ESPUMA

## CELLFOAM CL – DF505

---

### APRESENTAÇÃO

O **CELLFOAM CL** é um produto líquido, de base aquosa, transparente, ligeiramente amarelado e com odor característico a cloro.

### COMPOSIÇÃO

O **CELLFOAM CL** é um detergente que contém na sua formulação componentes alcalinos, hipoclorito de sódio e agente molhantes/emulsionantes de elevada formação de espuma.

### UTILIZAÇÃO

O **CELLFOAM CL** é um detergente clorado, com elevada formação de espuma, recomendado para a limpeza em geral nas indústrias alimentar, de bebidas e lacticínios.

É extremamente eficaz na remoção de diversas sujidades, tais como gorduras animais e vegetais, sangue e proteínas.

A presença de hipoclorito ainda lhe confere a capacidade de remoção de manchas de origem orgânica e vegetal ajudando a prevenir a formação de incrustações do tipo “filme de proteínas”.

O **CELLFOAM CL** é recomendado na limpeza diária em processamento de vegetais, produção de conservas, vinhos e refrigerantes, matadouros, processamento de aves e peixe.

Pode ainda ser utilizado na limpeza de pavimentos, paredes, tábuas de corte, transportadores de embalagem e outros equipamentos de processamento alimentar.

### MODO DE EMPREGO

Utilizar o **CELLFOAM CL** em concentrações entre 2 e 10%, dependendo sempre do grau de sujidade a remover.

É utilizado por pulverização, através de equipamento de alta pressão equipado com aplicador adequado à formação de espuma (canhão de espuma).

Pulverizar a espuma sobre a superfície a desgordurar e desinfetar, deixar actuar durante 10 minutos e em seguida lavar com água potável, de preferência pressurizada.

### PROPRIEDADES

- Espuma de limpeza a custo reduzido.
- Eficaz numa vasta gama de sujidade alimentar.
- Permite a remoção de manchas.
- Fácil enxaguamento.
- Miscível com água em todas as proporções.
- Actua na presença de águas duras.
- Biodegradável.
- Excelente poder desgordurante e desinfectante.
- Bactericida de largo espectro: elimina *salmonellas*, *staphylococcus aureus e lactis*, *escherichia coli*, *mycobacterium smagmatis*, *lactobacillus*, etc.
- O **CELLFOAM CL** é seguro em todo o tipo de inox utilizado normalmente nas indústrias de processamento alimentar e de bebidas, quando aplicado nas concentrações e temperaturas aconselhadas.

## PRECAUÇÕES

- Não se recomenda a sua utilização em superfícies metálicas de ligas leves, como o alumínio ou material galvanizado.
- Na eventualidade de surgirem dúvidas quanto à compatibilidade, a **CELLWATER** recomenda que sejam efectuados testes individuais nos materiais antes da utilização do produto.
- Não misturar com produtos ácidos.
- Evitar respirar os vapores do produto concentrado.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas e óculos de protecção.

## ARMAZENAGEM

- Armazenar na embalagem de origem fechada, ao abrigo da luz e temperaturas extremas.

cellwater