

# **PASTILHAS 5 EM 1**

# CELLCINCO - P112

# **APRESENTAÇÃO**

O CELLCINCO é um produto sólido, apresentando-se em pastilhas de 200g.

# **COMPOSICÃO**

O CELLCINCO é um produto ácido, constituído por ácido tricloroisocianúrico com 88 % (mínimo) de cloro activo.

#### **UTILIZAÇÃO**

O CELLCINCO é um produto com acção simultânea de desinfecção, algicida e clarificadora da água da piscina.

#### **MODO DE EMPREGO**

TRATAMENTO INICIAL: Juntar 15 g de **Cellclor** por cada m<sup>3</sup> de água da piscina. Após 2 horas, ajustar o pH da água para valores entre os 7,2 e 7,6, com **Cellacid** ou **Cellbasic**.

O tratamento inicial deverá ser repetido sempre que se observe falta de transparência na água.

TRATAMENTO MANUTENÇÃO: Com o pH da água da piscina ajustado, adicionar, semanalmente, uma pastilha de **Cellcinco** por cada 20 m³ de água.

**Nota:** O **Cellcinco** deverá ser aplicado com o sistema de filtração a funcionar, por forma a garantir uma boa dissolução de produto. É indispensável que todo o volume de água da piscina seja recirculado diariamente, através do equipamento depurador.

# **PROPRIEDADES**

- Excelente poder desinfectante, algicida e clarificador da água.
- Completamente solúvel em água.

# **PRECAUÇÕES**

- Perigo de incêndio com materiais combustíveis.
- Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.
- Manter afastado de produtos ácidos e substâncias combustíveis
- Irritante para a pele, olhos e vias respiratórias. Utilizar o respectivo equipamento de protecção durante o seu manuseamento.
- Nocivo por ingestão.
- Não respirar poeiras.
- Deve ser evitado o contacto com as superfícies de piscinas pré-fabricadas em poliéster.
- Produto de utilização profissional. Manter fora do alcance das crianças.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no meio ambiente.

### **ARMAZENAGEM**

- Conservar em recipiente fechado, ao abrigo da humidade e em lugar ventilado.
- Conservar longe dos alimentos e de bebidas, bem como dos alimentos para animais.

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apojo técnico da Cellwater.